

## novaprofil SFP B/B 15

---

### **Kurzbeschreibung**

Fugenprofilkonstruktion zur Abdichtung von Bewegungsfugen für den nachträglichen Einbau (ohne bauseitige Aussparung)

### **Verarbeitungshinweise**

Die Trägerprofile sind satt in die mit tedema@novaflex SFP 1700 Spezialkleber vorbereitete Aussparung zu setzen u. anzudrücken. Der überschüssige Kleber muß durch die Kontrolllöcher austreten u. auf den Profilschenkeln geschlossenflächig verteilt werden.

Angaben zum Einbau von tedema@novaprofil SFP Fugenkonstruktionen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Leistungstexten in der Planungshilfe.