tedema - Verarbeitungshinweise

novaprofil SFP B/W 25

Kurzbeschreibung

Fugenprofilkonstruktion zur Abdichtung von Bewegungsfugen

Verarbeitungshinweise

Die Trägerprofile sind satt in die mit tedema®novaflex SFP 1700 Spezialkleber vorbereitete Aussparung zu setzen u. anzudrücken. Der überschüssige Kleber muß durch die Kontrolllöcher austreten u. auf den Profilschenkeln geschlossenflächig verteilt werden.

Angaben zum Einbau von tedema®novaprofil SFP Fugenkonstruktionen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Leistungstexten in der Planungshilfe.